

Guida alla mappa: **Livelli idrometrici**

Sulla mappa, che riporta i confini dei bacini idrografici dell'Emilia-Romagna, è possibile visualizzare i dati registrati in tempo reale dalle stazioni idrometriche installate sui corsi d'acqua della regione.

Livello idrometrico: livello del corso d'acqua nella sezione di misura espresso in metri (m), riferito allo zero idrometrico, che è una quota convenzionale (diversa per ciascun idrometro), non corrispondente al fondo dell'alveo.

Per ogni stazione è disponibile:

- il dato su mappa, visualizzabile a diverse cadenze temporali fino ai due giorni precedenti;
- il grafico dell'andamento temporale dei livelli (in azzurro) per i due giorni precedenti e la giornata in corso;
- l'anagrafica della stazione di misura (bacino, corso d'acqua, quota s.l.m.).

Tramite il riquadro di ricerca posto in alto a destra, è possibile individuare la localizzazione sulla mappa di una stazione digitandone il nome.

Legenda soglie idrometriche

Per ciascuna sezione idrometrica sono state individuate tre soglie di riferimento, il cui superamento determina il colore della stazione sulla mappa, che rappresenta il seguente scenario:

Sotto la soglia 1- colore verde: assenza di fenomeni di piena. Livelli idrometrici regolari.

Sopra la soglia 1 – colore giallo: passaggio di una piena poco significativa. Livelli idrometrici corrispondenti al riempimento dell'alveo di magra e generalmente al di sotto del livello naturale del terreno (piano di campagna).

Sopra la soglia 2 – colore arancione: passaggio di una piena con diffusi fenomeni di erosione e trasporto solido. Livelli idrometrici corrispondenti all'occupazione delle aree golenali o di espansione del corso d'acqua, con interessamento degli argini e livelli che possono superare il livello naturale del terreno (piano di campagna).

Sopra la soglia 3- colore rosso: passaggio di una piena eccezionale, con ingenti ed estesi fenomeni di erosione e trasporto solido. Livelli corrispondenti all'occupazione dell'intera sezione fluviale, prossimi ai massimi registrati, o al margine di sicurezza dalla sommità dell'argine (franco arginale).

Nota: In alcune sezioni fluviali sono presenti solamente 1 o 2 soglie idrometriche, per caratteristiche specifiche della sezione (es. presenze di opere idrauliche che intervengono in modo artificiale sul livello idrometrico) o nessuna soglia perché in corso di definizione. I valori di soglia delle sezioni fluviali relative agli idrometri di recente installazione, o che hanno subito modificazioni morfologiche, saranno assegnati in futuro.

Disclaimer superamenti soglie

È possibile che i livelli idrometrici osservati superino le soglie anche in assenza di fenomeni di piena in atto, a causa di:

- spostamenti di materiale sul fondo dell'alveo, successivi al passaggio di una piena;
- vegetazione o altri ostacoli presenti sul fondo dell'alveo nella stagione primaverile o estiva;
- immissione artificiale di acqua in alveo o effetti di manovre, nel caso di impianti idraulici in prossimità della sezione di misura;
- errata misurazione dello strumento.

Aggiornamento dei dati

Le stazioni della [rete idrometeorologica regionale](#) hanno frequenza di acquisizione e di aggiornamento dei dati diverse, pertanto sulla mappa è possibile che non compaia il dato numerico, ma solo la stazione colorata di grigio, quando non è disponibile il dato per l'ora indicata. Rimane sempre attiva la possibilità di visualizzare il grafico di ciascuna stazione, con l'andamento temporale dei dati disponibili.

Disclaimer generale

I dati pubblicati nella pagina “Dati osservati: livelli idrometrici” e nei relativi grafici sono acquisizioni in tempo reale dalla [rete idrometeorologica regionale](#) e non sono sottoposti a validazione. Hanno funzione informativa e Arpa Emilia-Romagna declina ogni responsabilità per l'uso improprio degli stessi.