

## GUIDA ALLA MAPPA DI ALLERTA

La mappa pubblicata in home page mostra la situazione meteorologica, idrogeologica, idraulica e marino-costiera in Emilia-Romagna per la giornata di oggi e di domani, ai fini dell'allertamento.

La regione è suddivisa in [zone e sottozone di allerta](#), territori omogenei dal punto di vista climatico, geomorfologico e di insorgenza del rischio, la cui dimensione è compatibile con i diversi strumenti previsionali ad oggi disponibili.

Sulla mappa le zone/sottozone sono colorate in modo differente a seconda del livello di allerta previsto sul territorio per i diversi fenomeni, con la seguente corrispondenza:



La previsione della situazione meteorologica, idrogeologica, idraulica e marino-costiera ai fini dell'allertamento è effettuata per i seguenti fenomeni:

- Piene dei fiumi
- Frane e piene dei corsi d'acqua minori
- Temporal
- Vento
- Temperature estreme
- Neve
- Pioggia che gela
- Stato del mare
- Mareggiate
- Valanghe

Per le diverse tipologie di fenomeni oggetto dell'allerta, a ciascun codice colore sono associati diversi scenari di evento e potenziali effetti e danni sul territorio ([consulta la tabella degli scenari](#)).

I colori della mappa pubblicata in home page corrispondono al livello di allerta massimo per ciascuna zona e per ciascun fenomeno, come indicato nel documento di previsione emesso ogni giorno dal Centro Funzionale – Arpa SIMC e dall'Agencia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, e pubblicato sul sito ([vai alla sezione Allerte e Bollettini](#)).

Il documento di previsione è denominato:

- **Bollettino di vigilanza meteo idrogeologica e idraulica** in caso di codice colore verde su tutte le zone/sottozone di allerta per tutti i fenomeni sopra elencati.
- **Allerta meteo idrogeologica e idraulica** in caso di codice colore giallo, arancione o rosso per almeno uno dei fenomeni sopra elencati, su almeno una zona/sottozona di allerta.

La mappa regionale è navigabile per singolo fenomeno (dal menu verticale a sinistra della mappa in home page) e cliccando sul singolo Comune, o inserendo il nome di un Comune nella casella di ricerca, è possibile visualizzare la mappa di allerta alla scala locale e i dati rilevati dai sensori presenti sul territorio.

La pagina del Comune può contenere informazioni di dettaglio e documenti utili quali i Piani comunali di protezione civile ed eventuali comunicazioni del Sindaco sulla situazione in atto sul proprio territorio.

Consulta [l'elenco dei Comuni dell'Emilia-Romagna](#) con l'indicazione delle zone e sottozone di allerta di appartenenza.

### **Aggiornamento delle mappe e periodo di validità**

L'aggiornamento dei documenti di previsione e delle mappe avviene ogni giorno, di norma entro le ore 13:00, a cura del Centro Funzionale Arpa-SIMC e dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

La valutazione del livello di allerta viene effettuata per le 24 ore della giornata successiva (00:00 – 24:00), aggiornando, se necessario, la valutazione anche per le 12 ore della giornata in corso (36 ore successive).

### **Allerta e fasi operative di protezione civile**

L'allerta costituisce il riferimento in fase di previsione per l'attivazione automatica delle fasi operative di protezione civile sul territorio regionale, secondo la seguente corrispondenza:

- Allerta Gialla – Attivazione fase di attenzione
- Allerta Arancione – Attivazione fase di preallarme
- Allerta Rossa – Attivazione fase di allarme

Per approfondire vai a [Il sistema di allertamento.](#)